



Varenummer: 17510-1

Afkalker Minus Kalk flydende 1ltr til kaffemaskiner og kedler

Materialekombination:

Deklaration:

Brand:

Indeholder: Aqua, Methansulfonsyre

**Produkt specifikke oplysninger:**

Toldpositionsnummer: 3402509000

Tykkelse/vægt: 1 Liter/flaske

UNSPSC kode: 47101603

Mål: -

Oprindelsesland: DANMARK

Farve:: Klar

**Paknings oplysninger:**

Karton 12 fl x 1 ltr/krt Stregkode 5701320300485

Flaske 1 ltr/fl Stregkode 5701320120052

**Yderligere oplysninger:**

Brugsanvisning og dosering:

Kaffemaskine:

MinusKalk må aldrig hældes ufortyndet i kaffemaskinen. Hæld 9 dl vand på kaffemaskinen og kom 1 dl MinusKalk i. Start maskinen og MinusKalk opløser nu alle urenheder og kalkaflejringer.

Kog derefter maskinen igennem 2-3 gange i rent vand. Hvis maskinen er stærkt tilkalket, gentages behandlingen. Kaffemaskinen skal afkalkes, hvis kogetiden forlænges eller maskinen sprøjter under brygning. Flaskens indhold rækker til 10 behandlinger.

Elkedel:

MinusKalk må aldrig hældes ufortyndet i elkedlen. Hæld vand svarende til 9/10 dele af elkedlens max fyldeniveau i elkedlen. Når vandet har kogt tilsættes 1 dl afkalker. Lad produktet virke i 10 minutter. Kog derefter maskinen igennem 2-3 gange i rent vand. Proceduren kan evt. gentages, hvis maskinen er stærkt tilkalket. Elkedlen skal afkalkes, når kogetiden forlænges. Flaskens indhold rækker til 10 behandlinger.

Armaturer, fliser, håndvaske:

Almindelig brug: 1 dl MinusKalk til 3-5 dl vand. Påføres med svamp eller børste. Efter 3-5 min. Skylles efter med vand. Afkalkning: Kom MinusKalk på en klud eller mild skuresvamp. Gnid armaturer, fliser m.m. ind og skyl

Advarsel:

Ved for lang tids påvirkning af MinusKalk kan blanke metaloverflader blive beskadiget. Må ikke anvendes ufortyndet på marmor, aluminium samt ikke-syrefast emalje og børstet stål. pH: ca. 1 (stærkt surt)

Bortskaffelse:

**Relaterede produkter:**

Produktet: Sorteres og bortskaffes efter lokale anvisning for affaldssortering.

Underpakning (plast eller karton): Sorteres og indsamles til genbrug/genanvendelse. Eller sendes til forbrænding i forbrændingsanlæg.

Transportpakning (plast eller karton): Sorteres og indsamles til genbrug/genanvendelse. Eller sendes til forbrænding i forbrændingsanlæg.

Pallen: EU-paller (træ) kan genbruges, andre paller (træ eller plast) og strækfilm sorteres og indsamles til genbrug/genanvendelse eller kan bortskaffes ved forbrænding.

efter med vand i 5-10 min. Læg bruseren i blød i nogle timer i ufortyndet MinusKalk.. Forsøg derfor altid på et ikke synligt sted først.

Læs altid anvisningerne på flasken før brug



**Relaterede produkter:**