

Kiehl-RapiDés

Flydende quick desinfektionsrengøringsmiddel

Egenskaber

Brugsklar desinfektionsrengøringsmiddel til desinfektion og rengøring af alle områder, hvor der kræves en hurtig og sikker mikrobiologisk virkning og kort aftørringstid. Flader der er blevet desinficeret kan efter aftørring straks komme i berøring med fødevarer. Det er ikke nødvendigt at skylle efter med rent vand. testet jvf. EN 1276, EN 1650 og EN 13697, virksom mod bakterier gær og vira. Den aldehyd-, parfume- og farvestoffrie Formulering af Kiehl-RapiDés er også virksom mod problembakterier i levnedsmiddelområder som eks. Salmonella og Listeria. Pga. sin virkning imod bakterier og gær ved 4 °C egner Kiehl-RapiDés sig også til desinficerende rengøring af køletransporter kølemontre, køleskabe, kølediske osv.

Optaget på IHO-Desinfektionsmiddelliste.

Listet på FiBL-Liste øko-behandlet 2013

Anvendelsesområde

Til desinfektion og rengøring af alle alkoholbestandige overflader som eks. arbejdsborde, diske, fliser, skæbrætter forarbejdningsmaskiner, knive, borde, dørhåndtag, køletransporten, køleskabe, kølediske, kølemontre, osv af rustfrit stål, glas aluminium keramik, alkoholbestandige Kunststof osv.. Må ikke anvendes på Acrylglas, alkoholømtålelige flader og lak.

Anvendelse


Før anvendelse skal man foretage en frimærkeprøve på overfladen. Grovmuds, olie, fedt og proteinbesmudsning skal før anvendelse fjernes.

Alt efter anvendelse skrues enten spray- eller sprøjtedyse på.

Desinfektionsrengøring:

Overflader, maskiner og genstande sprøjtes ufortyndet ind, og under virketiden holdes overfladen fugtig. Lad midlet tørre ind eller efter virketiden aftørres emnet med en tør engangsklud

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet.



Køkken- rengøring

Forbrug pr. m²

Overfladerengøring/Desinfektion: 7 – 50 ml

Produkter indeholdende Biocid anvendes med forsigtighed. Før brug, læs mærkning og produktinformation.

Emballage

6 x 750 ml Sprayflaske i Karton

Vare-Nr. j 35 04 47



Kiehl-RapiDés

Flydende quick desinfektionsrengøringsmiddel

Testkriterier	Koncentration	Virketid	Dosering	Virkning testet med centrale mikroorganismer
VAH/DGHM (baktericid, levurocid, med høj belastning ved rumtemperatur)	ufortyndet	1 Minut	10 ml/m ²	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus inkl.</i> <i>MRSA</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterococcus hirae</i>
EN 1276 (Salmonella, Listeria, med høj belastning)	ufortyndet	1 Minute	10 ml/m ²	<i>Salmonella typhimurium</i> , <i>Listeria monocytogenes</i>
EN 1650 (levurocid, med høj belastning)	ufortyndet	1 Minut	10 ml/m ²	<i>Candida albicans</i>
EN 13697 (baktericid, levurocid, med høj belastning ved rumtemperatur under 4 °C)	ufortyndet	1 Minut	10 ml/m ²	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus inkl.</i> <i>MRSA</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Candida albicans</i>
EN 13697 (Salmonella, Listeria, med høj belastning)	ufortyndet	1 Minut	10 ml/m ²	<i>Salmonella typhimurium</i> , <i>Listeria monocytogenes</i>
DVV/RKI (begrænset virucid*, med belastning)	ufortyndet	30 Sekunder	7 ml/m ²	<i>BVDV</i> , <i>Vaccinia-Virus</i>
DVV/RKI (Norovirus, uden belastning)	ufortyndet	5 Minutter	20 ml/m ²	<i>Murines Norovirus</i>
DVV/RKI (Norovirus, med belastning)	ufortyndet	15 Minutter	50 ml/m ²	<i>Murines Norovirus</i>

* jvf. RKI-anbefaling Bundesgesundheitsblatt 01-2004, Se også www.iho-desinfektionsmittelliste.de og www.iho-viruzidie-liste.de .

Indhold

100 g indeholder: 50 g Ethanol.
pH-værdi (Koncentrat): ca. 7

GHS 02, Fare (i Koncentrat);
H226 Brandfarlig væske og damp. P210 Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Indeholder: Ethyl Alcohol (INCI).
Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!